РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ DATSUN ON-DO, 2014 / 2014 - 2020

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Зазор в приводе впускных и выпускных клапанов	П		П		П		П		П		П
Ремень ГРМ (тяжелая шатунно-поршневая группа)	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Ремень ГРМ (легкая шатунно-поршневая группа)	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П
Приводной ремень	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П	П
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П
Система охлаждения двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина		П		П		П		П		П	
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П

Топливный фильтр		З		З		З		З		З	
Свечи зажигания	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Система выпуска отработавших газов двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр системы вентиляции воздуха	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система кондиционирования воздуха	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия											
Масло в МКП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло в АКП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ходовая											
Детали осей и подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные валы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Коррозия на кузове	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Механизм и привод рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электроусилитель рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Жидкость в тормозной системе			З			З			З		
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рабочая, стояночная тормозная система	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование											
Направление света фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Положение выключателя стоп-сигналов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П