

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ BENTLEY CONTINENTAL / 1991 - 2003

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	16000	32000	48000	64000	80000	96000	112000	128000	144000	160000	176000
<b>Двигатель</b>											
Масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уровень жидкости антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни			П			П			П		
Свечи зажигания				З				З			
Топливный фильтр										З	
<b>Трансмиссия</b>											
Уровень жидкости в АКПП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З	П
<b>Ходовая</b>											

Диски и шины	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Приводный вал		п		п		п		п		п	
Пневматическая подвеска		п		п		п		п		п	
<b>Кузов</b>											
Стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремень безопасности	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Лакокрасочное покрытие		п		п		п		п		п	
Дверные замки				Р				Р			
<b>Система управления</b>											
Уровень жидкости ГУР	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рулевое управление	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Тормозная система</b>											
Уровень тормозной жидкости	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость		З		З		З		З		З	З
Тормозные гибкие шланги					З					З	
<b>Электрооборудование</b>											
Аккумулятор	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Батарейка в ключе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Освещение и звуковые сигналы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система зажигания			п			п			п		