

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ BENTLEY BENTAYGA SPEED, 2019 / 2019 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	16000	32000	48000	64000	80000	96000	112000	128000	144000	160000	176000
Двигатель											
Масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уровень жидкости антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни			П			П			П		
Свечи зажигания				З				З			
Топливный фильтр										З	
Трансмиссия											
Уровень жидкости в АКПП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З	П
Ходовая											

Диски и шины	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Приводный вал		п		п		п		п		п	
Пневматическая подвеска		п		п		п		п		п	
Кузов											
Стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремень безопасности	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Лакокрасочное покрытие		п		п		п		п		п	
Дверные замки				р				р			
Система управления											
Уровень жидкости ГУР	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рулевое управление	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система											
Уровень тормозной жидкости	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость		з		з		з		з		з	з
Тормозные гибкие шланги					з					з	
Электрооборудование											
Аккумулятор	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Батарейка в ключе	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Освещение и звуковые сигналы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система зажигания			п			п			п		