

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA FORTUNER / 2015 - 2020

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
<b>Двигатель</b>											
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр		П		З		П		З		П	
Топливный фильтр								З			
Система охлаждения и обогрева				П				П		П	
Охлаждающая жидкость				П				П			
Выхлопные трубы и крепления		П		П		П		П		П	
Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива первая проверка				П				П		П	
Свечи зажигания										З	
Адсорбер паров топлива				П				П			

Фильтр кондиционера		3		3		3		3		3	
Приводные ремни		п		п		п		п		п	
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента		п		п		п		п		п	
<b>Трансмиссия</b>											
Жидкость сцепления (МКПП)	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	п
Масло для механической трансмиссии				п				п			
Масло для раздаточной коробки		п		3		п		3		п	
Масло для заднего дифференциала		п		3		п		3		п	
Жидкость для АКПП				п				п			
<b>Ходовая</b>											
Пыльники приводных валов		п		п		п		п		п	
Шаровые шарниры и пыльники подвески		п		п		п		п		п	
Передняя и задняя подвески		п		п		п		п		п	
Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Кузов</b>											
Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Система управления</b>											
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления		п		п		п		п		п	
<b>Тормозная система</b>											
Педаль тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки и тормозные диски	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	п
Трубки и шланги тормозной системы		п		п		п		п		п	
<b>Электрооборудование</b>											

