

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA CORONA / 1957 - 2002

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Ремень привода ГРМ										З	
Зазоры в клапанах (бензиновые двигатели)		П		П		П		П		П	
Зазоры в клапанах (дизельные двигатели)				П				П			
Ремни привода навесных агрегатов		П		П		З		П		П	
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева				П				П			
Охлаждающая жидкость				З				З			
Приемная труба системы выпуска и крепление		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания)	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П

