

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ DONGFENG H30 CROSS / 2014 - 2018

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Вакуумные трубы и шланги	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шланги системы вентиляции картера двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Акселератор	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		П		П		П		П		П	
Топливопроводы, шланги и соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Герметичность системы выпуска	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр топливный		П		З		П		З		П	
Свечи зажигания				З				З			

