

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ MAZDA BT-50 / 2008 - 2012, BT-50 / 2006 - 2008

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	15000	20000	30000	40000	45000	50000	60000	70000	75000	80000
<b>Двигатель</b>											
Масляный фильтр двигателя	З		З	З	З		З	З	З		З
Моторное масло	З		З	З	З		З	З	З		З
Фильтрующий элемент воздухоочистителя		З		З		З		З		З	
Воздухасборник		П		П		П		П		П	
Ремень привода навесных агрегатов		П		П		П		П		П	
Топливопроводы, шланги и соединения		П		П		П		П		П	
Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционный экран		П		П		П		П		П	
Топливный фильтр				З				З			
Система охлаждения двигателя						П		П			
<b>Трансмиссия</b>											

Трансмиссионное масло в передачах переднего и заднего моста		З		П		З		П		З	
Трансмиссионное масло механической коробки передач		П		П		П		П		З	
Трансмиссионное масло раздаточной коробки		П		П		З		П		П	
Смазка шарниров, шлицевых соединений карданных валов		П		П		П		П		П	
<b>Ходовая</b>											
Защитные чехлы полуоси		П		П		П		П		П	
Осевые подшипники ступиц колес		П		П		П		П		П	
Передняя и задняя подвеска, осевые шарниры		П		П		П		П		П	
Шины (включая запасное колесо)		П		П		П		П		П	
<b>Кузов</b>											
Резьбовое соединение деталей на шасси и кузове		П		П		П		П		П	
Смазка шарнирных петель, защелок, замков		П		П		П		П		П	
<b>Система управления</b>											
Рабочая жидкость, трубопроводов, шлангов		П		П		П		П		П	
Соединение гидросистемы рулевого усилителя		П		П		П		П		П	
Функционирование рулевого управления, шарниров рулевого привода		П		П		П		П		П	
<b>Тормозная система</b>											
Барабанные тормозные механизмы		П		П		П		П		П	
Дисковые тормозные механизмы		П		П		П		П		П	
Стояночный тормоз		П		П		П		П		П	
Трубки, шланги и соединение тормозного гидропривода		П		П		П		П		П	
Тормозная жидкость				З				З			
<b>Электрооборудование</b>											
Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи		П		П		П		П		П	

