

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зазоры клапанов (для версий с двигателем Duratec-16V) | | | | | | | | | п | | |
| Зазоры клапанов (для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V с LPG) | | | п | | | п | | | п | | |
| Защита картера | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Моторное масло | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Системы кондиционирования | | | п | | | п | | | п | | |
| Жидкость системы охлаждения | | | | | | | | | | з | |
| Ремень привода ГРМ (1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi) | | | | | | | | | | з | |
| Ремень привода ГРМ (Duratec-16V) | | | | | | | | з | | | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов (1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi) | | | | | | | | | | з | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов (Duratec-16V) | | | | | | | | з | | | |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Сцепление | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Уровень жидкости АКПП | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Ходовая | | | | | | | | | | | |
| Передняя и задняя подвески | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Задний мост | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Шины (включая запасное колесо) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Колесные диски | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Целостность колпаков колес | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Кузов | | | | | | | | | | | |
| Ремни безопасности, пряжки и замки | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Днище кузова | | п | | п | | п | | п | | п | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замок, петли капота, багажника и дверей | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Целостность кузова и лакокрасочного покрытия | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Видимые участки рулевого управления | | п | | п | | п | | п | | п | |
| ШРУС | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Стояночный тормоз | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Тормозная система (без снятия колес) | п | | п | | п | | п | | п | | п |
| Тормозная система (со снятием колес) | | п | | | | п | | | | п | |
| Тормозная система (со снятием колес и тормозных барабанов) | | | | п | | | | п | | | |
| Тормозная жидкость | | з | | з | | з | | з | | з | |
| Электрооборудование | | | | | | | | | | | |
| Контрольно-измерительные приборы, контрольные лампы на приборной панели, звуковой сигнал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Состояние ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Омыватели и стеклоочистители | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Видимые участки электропроводки | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Клемы аккумулятора | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Целостность аккумуляторной батареи | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Индикатор замены масла (если имеется) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Лампа освещения багажного отделения | | п | | п | | п | | п | | п | |