

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA PICANTO, SA / 2004 - 2011

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

| Операции   | ТО-1  | ТО-2  | ТО-3  | ТО-4  | ТО-5  | ТО-6  | ТО-7   | ТО-8   | ТО-9   | ТО-10  | ТО-11  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем                                      | 12    | 24    | 36    | 48    | 60    | 72    | 84     | 96     | 108    | 120    | 132    |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| <b>Двигатель</b>   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| Приводные ремни  | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Вакуумные трубки и шланги  | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя  | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера                                       | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины                     |       | п     |       | п     |       | п     |        | п      |        | п      |        |
| Топливопроводы, шланги и соединения  | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Герметичность системы выпуска  | п     | п     | п     | п     | п     | п     | п      | п      | п      | п      | п      |
| Фильтр топливный   |       |       |       | З     |       |       |        | З      |        |        |        |
| Свечи зажигания  |       | З     |       | З     |       | З     |        | З      |        | З      |        |
| Зазоры в клапанном механизме   |       |       |       |       | п     |       |        |        |        | п      |        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жидкость системы охлаждения двигателя                         | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п |
| Ремень газораспределительного механизма                       |   |   |   | п |   | з |   |   |   | п |   |
| Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма     |   |   |   |   |   | п |   |   |   |   |   |
| Масло в двигателе и масляный фильтр                           | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Фильтр воздушный двигателя                                    | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п |
| Фильтр вентиляции салона                                      | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| <b>Трансмиссия</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Жидкость в механической коробке передач                       |   | п |   | п |   | п |   | п |   | п |   |
| Жидкость в автоматической коробке передач                     |   | п |   | п |   | з |   | п |   | п |   |
| Педаль сцепления (МТ)   |   | п |   | п |   | п |   | п |   | п |   |
| <b>Ходовая</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Компоненты передней и задней подвески                         | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС               | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Шины (не включая запасное колесо)                             | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| <b>Кузов</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора               | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске             | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| <b>Система управления</b>                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Компоненты рулевого управления                                | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система гидроусилителя рулевого управления (если оборудовано) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| <b>Тормозная система</b>                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Педаль тормоза  |   | п |   | п |   | п |   | п |   | п |   |
| Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)          |   | п |   | п |   | п |   | п |   | п |   |
| Стояночный тормоз   |   | п |   | п |   | п |   | п |   | п |   |

