

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HONDA CIVIC TYPE R / 2015 - 2017

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Проверить зазоры в клапанах | | | З | | | З | | | З | | |
| Свечи зажигания (обычные) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания (платиновые) | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
| Свечи зажигания (иридиевые) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| Ремни привода навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Содержание СО и СН | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |

