

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Моторное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания (Никелевые) | | з | | з | | з | | з | | з | |
| Свечи зажигания (Иридиевые/Платиновые) | | | | | | | | з | | | |
| Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Система охлаждения двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Топливные присадки | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Уровень рабочей жидкости АКПП | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Уровень масла МКПП | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Задний дифференциал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Раздаточная коробка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Карданный вал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Ходовая | | | | | | | | | | | |
| Шаровые соединения передней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Шины (износ и давление воздуха) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Кузов | | | | | | | | | | | |
| Замки, петли и направляющие дверей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Рулевая рейка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Тормозные магистрали, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозные диски и колодки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Электрооборудование | | | | | | | | | | | |
| Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Состояние АКБ | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Все электрические системы и проводка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка работы системы ЭРА-ГЛОНАСС | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Замена батареи устройства ЭРА-ГЛОНАСС | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |