

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FORD PUMA, 2019 / 2019 - ...

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

| Операции   | ТО-1  | ТО-2  | ТО-3  | ТО-4  | ТО-5  | ТО-6  | ТО-7  | ТО-8  | ТО-9  | ТО-10  | ТО-11  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем                                      | 12    | 24    | 36    | 48    | 60    | 72    | 84    | 96    | 108   | 120    | 132    |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Двигатель  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Масло в двигателе  | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З      | З      |
| Масляный фильтр  | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З     | З      | З      |
| Ремень дополнительного оборудования  | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П      | П      |
| Момент зажигания   | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П      | П      |
| Свечи зажигания  | П     | З     | П     | З     | П     | З     | П     | З     | П     | З      | П      |
| Ремень ГРМ   | П     | П     | П     | П     | П     | З     | П     | П     | П     | П      | П      |
| Воздушный фильтр   | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П      | П      |
| Топливная система  | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П     | П      | П      |
| Фильтр топлива (ДТ)  | П     | З     | П     | З     | П     | З     | П     | З     | П     | З      | П      |
| Герметичность узлов  |       | П     |       | П     |       | П     |       | П     |       | П      |        |

|                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартер                      |   |   | п |   |   | п |   |   | п |   |   |
| Охлаждающая жидкость         |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 3 |   |
| Внутрисалонный фильтр        | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п |
| <b>Трансмиссия</b>           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Масло в АКПП                 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п |
| Масло в МКПП                 | п | п | п | п | п | 3 | п | п | п | п | п |
| <b>Ходовая</b>               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Подвеска                     | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Покрышки                     | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| <b>Кузов</b>                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Днище                        | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Пороги                       | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Колесные арки                | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Замок багажника              | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Лакокрасочное покрытие       | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Петли дверей                 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Крышка капота                | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| <b>Тормозная система</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Тормозные колодки            | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Ручник                       | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Педаля тормоза               | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная жидкость           | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Вакуумный усилитель тормозов |   |   | п |   |   | п |   |   | п |   |   |
| <b>Электрооборудование</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

