РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ OPEL COMBO

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр		З		З		З		З		З	
Свечи зажигания				З				З			
Фильтр системы вентиляции		З		З		З		З		З	
Клапанный механизм		П		П		П		П		П	
Топливный фильтр (ДТ)	П		П		П		П		П		П
Топливопроводы		П		П		П		П		П	
Система выпуска отработавших газов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ремень ГРМ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Трансмиссия											
Педаль сцепления		П		П		П		П		П	
Масло в АКПП			З			З			З		
Ходовая											
Шины и диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Двери и дверные ограничители	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Выключатели замков и замки	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защелки капота и петели крышки багажника	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Лакокрасочное покрытие кузова	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Коррозионная защита днища	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Гидроусилитель рулевого механизма		П		П		П		П		П	
Защитные чехлы рулевого механизма		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Дисковые тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Барабанные тормоза		П		П		П		П		П	
Стояночный тормоз		П		П		П		П		П	
Трубопроводы и шланги тормозной системы		П		П		П		П		П	
Регулятор тормозного усилия	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость		З		З		З		З		З	
Электрооборудование											
Приборы освещения и сигнализации	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Элементы питания пульта дистанционного управления		3		3		3		3		3	