РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LADA VESTA SW CROSS, 2017, VESTA, 2015 / 2015 - ..., VESTA SW / 2017 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Герметичность систем охлаждения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние шлангов, трубок и соединений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Отсутствие нефункционального шума и вибрации в двигателе	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работоспособность генератора	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Отопитель	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Герметичность системы выпуска	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Уровень охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Люк топливного бака	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Проверить затяжку крепления агрегатов	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Проверить затяжку крепления узлов и деталей шасси и двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Заменить фильтрующий элемент отопителя		З		З		З		З		З	
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра		З		З		З		З		З	
Заменить свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Ремень вспомогательных агрегатов (генератора) вместе с натяжным роликом						З		З			
Заменить охлаждающую жидкость						З					
Смазать шарниры и пружины крышки люка топливного бака		Р		Р		Р		Р		Р	
Трансмиссия											
Питания и гидравлического привода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние шлангов, трубок и соединений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Отсутствие нефункционального шума в агрегатах трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работа сцепления и привода переключения передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уровень масла в коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ходовая											
Состояние элементов передней и задней подвесок	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Резиновые и резинометаллические шарниры, втулок и подушек	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние шарниров рулевых тяг, и их защитных колпачков	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитных чехлов рулевого механизма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводов колес, шаровых пальцев	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Наконечники тросов привода управления механизмом переключения передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Состояние шин и дисков колес	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работоспособность системы кондиционирования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Стеклоочистители,омыватели, обогрев стекол	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Наружные зеркала и сиденье, электропривод стеклоподъёмников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрическая блокировка замков дверей, корректора фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работа замков дверей, капота, крышки багажника	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Механизм сидений, ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Смазать: трущиеся участки ограничителей открывания дверей		Р		Р		Р		Р		Р	
Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника		Р		Р		Р		Р		Р	
Устройство перемещения и фиксации рулевой колонки	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Суммарный люфт в рулевом управлении.	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работоспособность усилителя рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Состояние тросов ручного привода тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Питания и гидравлического привода тормозов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние шлангов, трубок и соединений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уровень тормозной жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние колодок, дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость			З			З			З		
Защитные чехлы и смазка направляющих пальцев передних тормозов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Электрооборудование											
Состояние аккумуляторной батареи	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Освещение, световая и звуковая сигнализация	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Контрольные приборы и сигнализаторы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояния систем автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние электронных систем автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Коды неисправностей электронных систем автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Направление световых пучков и силу света фар.	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность их крепления	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р