РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ BRILLIANCE V5 / 2017 - ..., V5 / 2011 - 2017

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Уровень омывающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уровень охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни навесного оборудования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр	П		П		П		П		П		П
Выпускная система и ее крепления	П										
Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Зазор клапанов	П			П			П			П	
Масло моторное	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр вентиляции салона	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Топливный фильтр		З		З		З		З		З	
Натяжения приводных ремней оборудования		П		П		П		П		П	
Трансмиссия											
Элементы трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло трансмисионное (МКПП)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З	П
Высота педали сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло в МКПП					З						
Ходовая											
Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Замки, петли дверей	П			П			П			П	П
Система управления											
Шаровые опоры и рейки рулевого механизма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Уровень тормозной жидкости	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Износ передних и задних тормозных колодок	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Суппорты, диски и трубки тормозной системы		П		П		П		П		П	
Электрооборудование											
Состояние АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Щетки стеклоочистителей, стекол, фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П