# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ ГАЗ 3111 ВОЛГА / 1998 - 2002

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| **Двигатель** | | | | | | | | | | | |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Свечи зажигания | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Антифриз | | | | З | | | | З | | | |
| Подвеска двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Ремень ГРМ | | | | | | | | | З | | |
| Топливный фильтр | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Детали системы вентиляции картера | | П | | П | | П | | П | | П | |
| **Трансмиссия** | | | | | | | | | | | |
| Масло в коробке передач, раздаточной коробке, в переднем и заднем мостах | | | З | | | З | | | З | | |
| Жидкость сцепления | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Ходовая** | | | | | | | | | | | |
| Состояние колес и шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Люфт шкворней поворотного кулака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подшипники ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста | | | Р | | | Р | | | Р | | |
| **Кузов** | | | | | | | | | | | |
| Кузов и рама, отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Система управления** | | | | | | | | | | | |
| Люфт рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Тормозная система** | | | | | | | | | | | |
| Тормозные колодоки, накладки, диски и барабаны | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость тормозов | | З | | З | | З | | З | | З | |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |