РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LEXUS IS250 / 2008 - 2010, IS250 / 2013 - 2015, IS250 / 2005 - 2009, IS250 / 2010 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Проверка, регулировка приводных ремней		П		П		П		П		П	
Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уровень охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиатор				П				П			
Герметичность системы выпуска		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания										З	
Топливная система			Р			Р			Р		
Система кондиционирования		П		П		П		П		П	

Топливопровод и заливная горловина				П				П			
Чистка топливной системы			Р			Р			Р		
Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр								З			
Воздушный фильтр двигателя		П		З		П		З		П	
Трансмиссия											
Жидкость для АКПП				П				П			
Масло заднего дифференциала		П		З		П		З		П	
Ходовая											
ШРУСы (приводных валов), пыльники валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ступичные подшипники, шарниры подвески, пыльникм шарниров	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шины и износ шин	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Люфт, состояние пыльников, течь жидкости ГУР		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Тормозные колодки, суппорты, диски, шланги	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз		П		П		П		П		П	
Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Наружное и внутреннее освещение, звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П