РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LEXUS UX200 / 2018 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — **П**

— замена — **З**

— рекомендованные работы — **Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Приводные ремни		П		П		П		П		П	
Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система охлаждения и обогрева				П				П			
Охлаждающая жидкость				П				П			
Свечи зажигания										З	
Топливный фильтр								З			
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента		П		П		П		П		П	
Воздушный фильтр		П		З		П		З		П	
Адсорбер паров топлива				П				П			
Фильтр кондиционера	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива				П				П			
Трансмиссия											
Жидкость для автоматической трансмиссии				П				П			
Шланги и соединения охладителя трансмиссионной жидкости для АКПП				П				П			
Ходовая											
Пыльники приводных валов		П		П		П		П		П	
Шаровые шарниры и пыльники подвески		П		П		П		П		П	
Передняя и задняя подвески		П		П		П		П		П	
Шины и давление в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Выхлопные трубы и крепления		П		П		П		П		П	
Фиксация напольного коврика водителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Педаль тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки и тормозные диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления		П									
Трубки и шланги тормозной системы		П		П		П		П		П	
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П