РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ PEUGEOT 206 / 2006 - 2011, 206 / 2003 - 2007, 206 / 2003 - 2009, 206 / 2002 - 2006, 206 / 2000 - 2003, 206 / 1998 - 2003, 206 / 1998 - 2012

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	25000	50000	75000	100000	125000	150000	175000	200000	225000	250000	275000
Двигатель											
Воздушный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масло двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость			З			З			З		
Трансмиссия											
Масло в коробке передач				З				З			
Тормозная система											
Передние тормозные колодки	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Задние тормозные колодки		З		З		З		З		З	
Электрооборудование											
Электронные системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П