РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA ALLION / 2001 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Ремни привода навесных агрегатов				П				П			
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Приемная труба системы выпуска и крепление		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания (с иридиевым электродом)										З	
Топливный фильтр										З	
Воздушный фильтр	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П
Крышка топливного бака, топливопроводы				П				П			
Система вентиляции картера двигателя		П		П		П		П		П	
Хладагент системы кондиционирования											

Салонный фильтр			П			П			П		
Трансмиссия											
Масло в раздаточной коробку (4WD)				П				З			
Рабочая жидкость вариатора				П		З				П	П
Масло в заднем редуктуре (4WD)				З				З			
Ходовая											
Передняя и задняя подвеска		П		П		П		П		П	
Состояние шин и давление в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Рулевое управление	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Педаль тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки и диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Трубопроводы и шланги тормозной системы		П		П		П		П		П	
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Световые приборы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П