

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FORD ESCAPE / 2008 - 2012, ESCAPE / 2012 - ...

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
<b>Двигатель</b>											
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр моторного масла	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Приводной ремень	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр кондиционера воздуха		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливная магистраль		П		П		П		П		П	
Топливный фильтр						З					
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система охлаждения		П		П		П		П		П	
<b>Трансмиссия</b>											

Система сцепления			п		п		п		п		п
Трансмиссионное масло			п		з		п		з		п
Жидкость в коробке передач			п		з		п		з		п
Масло переднего и заднего дифференциалов			п		з		п		з		п
<b>Ходовая</b>											
Подвеска			п		п		п		п		п
Пыльники и шарниры полуосей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Система управления</b>											
Система рулевого управления			п		п		п		п		п
<b>Тормозная система</b>											
Тормозные магистрали			п		п		п		п		п
Тормозная жидкость			з		з		з		з		з
Тормозные колодки и диски дисковых тормозов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки и барабаны барабанных тормозов			п		п		п		п		п
Стояночный тормоз			п		п		п		п		п