

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LEXUS LS500, 2017 / 2017 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Приводные ремни | | | п | | п | | п | | п | | п |
| Моторное масло, масляный фильтр дв | п | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость | п | | | | п | | | | п | | |
| Выхлопные трубы и крепления | | | п | | п | | п | | п | | п |
| Свечи зажигания | | | | | | | | | | | З |
| Топливный фильтр | | | | | | | | | | | З |
| Воздушный фильтр | | | п | | З | | п | | З | | п |
| Топливопроводы | | | | | п | | | | п | | |
| Клапан давления паров топлива | | | | | п | | | | п | | |
| Адсорбер паров топлива | | | | | п | | | | п | | |

