

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HONDA ACCORD / 2015 - 2017

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П
З
Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Фильтр вентиляции салона	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Зазоры в клапанах			П			П			П		
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)						З					
Свечи зажигания обычные	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Свечи зажигания иридиевые	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни (бензиновый двигатель)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П

Рабочие жидкости	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиатор кондиционера	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиатор системы охлаждения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Салонный фильтр	3		3		3		3		3		3
Выпускная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливопроводы и соединения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Инжектор		3		3		3		3		3	
Воздушный фильтр	3		3		3		3		3		3
Трансмиссия											
Рабочая жидкость трансмиссии (MT)				3				3			
Рабочая жидкость трансмиссии (AT)			3			3			3		
Жидкость привода сцепления			3			3			3		
Ходовая											
Колеса и давление в шинах, включая запасное колесо	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Детали подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитные чехлы приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Углы установки колес	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов											
Петли и замки дверей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система управления											
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость ГУР			3			3			3		
Тормозная система											
Тормозная жидкость			3			3			3		

[illegible]