

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA SORENTO PRIME / 2015 - 2017

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Вакуумные трубки и шланги	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шланги системы вентиляции картера двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		П		П		П		П		П	
Топливопроводы, шланги и соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Герметичность системы выпуска	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр топливный		П				П				П	
Фильтр топливный				З				З			
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)		П		З		П		З		П	

Дисковые тормоза, диски и колодки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость тормозная	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3	п
Электрооборудование											
Компьютерная диагностика электронных систем	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Наружные световые приборы и индикаторы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система кондиционирования, компрессор	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС"			3			3			3		