

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA OPTIMA / 2010 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Приводные ремни | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Вакуумные трубки и шланги | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Топливопроводы, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Фильтр топливный | | п | | | | п | | | | п | |
| Фильтр топливный | | | | З | | | | З | | | |
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | | п | | | | п | | | | п | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | | | | З | | | | З | | | |
| Свечи зажигания | | | З | | | З | | | З | | |
| Зазоры в клапанном механизме | | | | | | п | | | | | |
| Жидкость системы охлаждения двигателя | п | п | п | п | п | п | п | З | п | п | п |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный двигателя | п | п | З | п | п | З | п | п | З | п | п |
| Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Жидкость в механической коробке передач | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | | п | | п | | | | п | | п | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | | | | | | З | | | | | |
| Педали сцепления (МТ) | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Ходовая | | | | | | | | | | | |
| Компоненты передней и задней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Шины (не включая запасное колесо) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Кузов | | | | | | | | | | | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Компоненты рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Педали тормоза | | п | | п | | п | | п | | п | |
| Стояночный тормоз | | п | | п | | п | | п | | п | |

