

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LEXUS LX 570, 2016 / 2016 - 2021, LX 570 / 2012 - 2015

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свечи зажигания										З	
Топливный фильтр								З			
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения				П				П			
Система выпуска отработавших газов на герметичность	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система кондиционирования и уровня хладагента	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Адсорбер паров топлива				П							

