

Свечи зажигания	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система выпуска отработавших газов двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия											
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)		П		П		П		П		П	
Трансмиссионное масло механической коробки передач		П		П		П		П		П	
Масло в раздаточной коробке		П		П		П		П		П	
Система сцепления		П		П		П		П		П	
Ходовая											
Масло в дифференциале		З		З		З		З		З	
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Карданный вал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные валы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Коррозия на кузове	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Тормозная система											
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость		П		П		П		П		П	
Тормозная жидкость		З		З		З		З		З	
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов				П				П			
Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная		П		П		П		П		П	
Электрооборудование											
Направление света фар		П		П		П		П		П	