

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA TUNDRA REGULAR CAB / 2013 - ..., TUNDRA / 2013 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
| Топливный фильтр | | | | З | | | | З | | | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Внутрисалонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Масло в коробке передач | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
| Масло в переднем дифференциале | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло в раздаточной коробке | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п |
| Масло в заднем дифференциале | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Жидкость в гидроусилителе руля | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Передние тормозные колодки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Задние тормозные колодки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная жидкость | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п |