

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ AUDI A3 SPORTBACK / 2012 - 2016, A3 SPORTBACK / 2016 - 2020, A3 / 2016 - 2020, A3 / 2013 - 2016, A3 / 2012 - 2015, A3 / 2008 - 2013, A3 / 2005 - 2008, A3 / 2004 - 2008

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
<b>Двигатель</b>											
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Концентрация охлаждающей жидкости и ее уровень		П		П		П		П		П	
Рабочая жидкость системы охлаждения и стеклоомывателя		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания			З			З			З		
Топливный фильтр (дизельные двигатели)		З		З		З		З		З	
Топливный фильтр в линии (бензиновые ДВС)		З		З		З		З		З	
Топливный фильтр в баке (бензиновые ДВС)						З					

Воздушный фильтр		3		3		3		3		3	
Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Моторное масло	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Система кондиционирования			п			п			п		
Ремень ГРМ						3					
Цепь ГРМ					п					п	
<b>Трансмиссия</b>											
Сцепление	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рабочая жидкость и фильтр АКПП						3					
Рабочая жидкость и фильтр АКПП с мокрым сцеплением			3			3			3		
Ремень поликлиновой			п			п			п		
Масло в МКПП							3				
Масло в переднем редукторе							3				
Масло в заднем редукторе							3				
Масло в муфте полного привода			п			п			п		
Масло ГУР							3				
<b>Ходовая</b>											
Передняя и задняя подвески		п		п		п		п		п	
ШРУС		п		п		п		п		п	
Шины, глубина протектора	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Колесные диски		п		п		п		п		п	
Колпаки колес		п		п		п		п		п	
<b>Кузов</b>											
Ремни безопасности, пряжки и замки		п		п		п		п		п	

Замок, предохранительные защелки		п		п		п		п		п	
Петли капота, замка, дверей и багажника		п		п		п		п		п	
Лакокрасочное покрытие	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Днище кузова		п		п		п		п		п	
<b>Система управления</b>											
Жидкость гидроусилителя руля		п		п		п		п		п	
Видимые участки рулевого управления		п		п		п		п		п	
Бортовая передача и коническая шестерня (полноприводные версии)			п			п			п		
<b>Тормозная система</b>											
Стояночный тормоз		п		п		п		п		п	
Тормозная система (без снятия колес)	п	п	п		п	п	п		п	п	п
Тормозная система (со снятием колес)				п				п			
Тормозная жидкость		з		з		з		з		з	
<b>Электрооборудование</b>											
Контрольные лампы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Контрольно-измерительные приборы на приборной панели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Звуковой сигнал	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Омыватели и стеклоочистители	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Подсветка щитка приборов		п		п		п		п		п	
Лампы наружного освещения		п		п		п		п		п	
Клеммы аккумулятора		п		п		п		п		п	
Аккумуляторная батарея		п		п		п		п		п	
Лампа освещения багажного отделения		п		п		п		п		п	