

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA SORENTO / 2002 - 2006

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Приводные ремни	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумные трубки и шланги	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шланги системы вентиляции картера двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		п		п		п		п		п	
Топливопроводы, шланги и соединения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Герметичность системы выпуска	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр топливный				З				З			
Свечи зажигания				З				З			
Зазоры в клапанном механизме						п					



Система гидроусилителя рулевого управления

п п п п п п п п п п п

**Тормозная система**

Педадь тормоза

п п п п п п п п п п п

Стояночный тормоз

п п п п п п п п п п п

Трубки, шланги и соединения тормозной системы

п п п п п п п п п п п

Дисковые тормоза, диски и колодки

п п п п п п п п п п п

Жидкость тормозная и в приводе сцепления

п п п п п п п п п п п

Жидкость тормозная и в приводе сцепления

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

**Электрооборудование**

Компьютерная диагностика электронных систем

п п п п п п п п п п п

Наружные световые приборы и индикаторы

п п п п п п п п п п п

Аккумуляторная батарея

п п п п п п п п п п п

Система кондиционирования, компрессор

п п п п п п п п п п п

Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

п п п п п п п п п п п