

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA CORONA PREMIO / 2001 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Ремень привода ГРМ | | | | | | | | | | З | |
| Зазоры в клапанах (бензиновые двигатели) | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Зазоры в клапанах (дизельные двигатели) | | | | П | | | | П | | | |
| Ремни привода навесных агрегатов | | П | | П | | З | | П | | П | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | | | | П | | | | П | | | |
| Охлаждающая жидкость | | | | З | | | | З | | | |
| Приемная труба системы выпуска и крепление | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |

