

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ RENAULT SCENIC / 2012 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 2000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Прокладки сливной пробки | З | | | | | | | | | | |
| Жидкость системы охлаждения ДВС | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Работоспособность отопителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Выхлопная система | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Ремень ГРМ | | | | | З | | | | З | | |
| Приводные ремни | | | | | З | | | | З | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свечи зажигания | | п | п | | з | | з | | з | | |
| Прокладки дросельной заслонки и выпускного коллектора (MT) | | з | | | | | | | | | |
| Антифриз | | | | | | | з | | | | |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Сцепление | | п | п | | | | | | | | |
| Ходовая | | | | | | | | | | | |
| Элементы подвески | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| ШРУСы | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Давление в шинах | | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
| Колесные гайки | | п | п | | | | | | | | |
| Пердняя подвеска | | п | п | | | | | | | | |
| Задняя подвеска | | п | п | | | | | | | | |
| Кузов | | | | | | | | | | | |
| Омыватели и стеклоочистители переднего и заднего стекол | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Днище кузова | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Работа и смазка замков и петель | | п | п | | | | | | | | |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Жидкость ГУР | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Элементы рулевого управления | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Уровень рабочих жидкостей тормозной системы | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозные диски и колодки | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Стояночный тормоз | | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная жидкость | | | | | | з | | | | | |

