

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ ГАЗ ВОЛГА САЙБЕР / 2008 - 2010

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Моторное масло и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Свечи зажигания | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Антифриз | | | | 3 | | | | | 3 | | |
| Подвеска двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Система рециркуляции отработавших газов EGR | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Клапан вентиляции картера PCV | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| Ремень ГРМ | | | | | | | | | 3 | | |
| Топливный фильтр | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Система управления двигателем | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Детали системы вентиляции картера | | P | | P | | P | | P | | P | |

Трансмиссия

Ходовая

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние колес и шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Люфт шкворней поворотного кулака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подшипники ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста | | | Р | | | Р | | | Р | | |

Кузов

Система управления

Тормозная система

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозные колодки, накладки, диски и барабаны | | П | | П | | П | | П | | П | | П |
| Педаль тормоза | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость гидроприводов тормозов | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |

Электрооборудование

Аккумулятор

П П П П П П П П П П П П