

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HAFEI SIMBO / 2006 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	25000	50000	75000	100000	125000	150000	175000	200000	225000	250000	275000
Двигатель											
Воздушный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масло двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость			З			З			З		
Свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Трансмиссия											
Масло в МКПП				З				З			
Жидкость сцепления		П		П		П		П		П	
Масло в раздаточной коробке		З		З		З		З		З	

Масло заднего дифференциала		З		З		З		З		З	
Жидкость для АКПП		п		п		п		п		п	
Ходовая											
Шины и диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Глубина протектора		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давления в шинах		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элементы передней и задней подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов											
Петли, замки и механизмы ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности и инерционные катушки		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Лакокрасочное покрытие		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система управления											
Элементы рулевого управления		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система											
Передние тормозные колодки		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Задние тормозные колодки			З		З		З		З		З
Стояночный тормоз		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Электрооборудование											
Состояние АКБ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Звуковой сигнал			п		п		п		п		п
Контрольные лампы			п		п		п		п		п
Приборы наружного освещения		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Свет фар		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Прикуриватель и розетки			п		п		п		п		п

