



Топливный фильтр		п		п		п		п		п	
Воздушный фильтр	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п
Свечи зажигания	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Свечи зажигания с платиновым/иридиевым наконечником	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Антифриз	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремень / цепь ГРМ	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
<b>Трансмиссия</b>											
Жидкость сцепления		з		з		з		з		з	
Масло в МКПП	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Масло в дифференциалах и редукторах	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Жидкость в АКПП	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Масло в РКПП и дифференциалах (полный привод)	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
<b>Ходовая</b>											
Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Приводные валы и пыльники приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Кузов</b>											
Крышка топливного бака	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Система управления</b>											
Уровень жидкости гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Пыльники, рулевое колесо	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость в гидроусилителе руля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Тормозная система</b>											

