

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HYUNDAI SONATA (NF) / 2008 - 2010

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Инжектор | | | | З | | З | | З | | | |
| Обводной ремень, ролики и натяжитель | | | | З | | | | З | | | |
| Топливный фильтр | | | | | | | | З | | | |
| Жидкость охлаждения двигателя и кондиционера | | | | | | З | | | З | | |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | | |
| Жидкость в гидроприводе (МТ) | | З | | З | | З | | З | | З | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Жидкость в механической коробке передач (МТ) | | | | | | 3 | | | | | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | |
| Прокачка цилиндра сцепления | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | |
| Система управления | | | | | | | | | | | |
| Гидроусилитель руля | | | | | | 3 | | | | | |
| Тормозная система | | | | | | | | | | | |
| Тормозная жидкость | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |