

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA SPORTAGE QL / 2016 - 2018, SPORTAGE QL / 2018 - 2021

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Приводные ремни	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумные трубки и шланги	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шланги системы вентиляции картера двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		п		п		п		п		п	
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)		п		З		п		З		п	
Топливопроводы, шланги и соединения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Герметичность системы выпуска	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр топливный		п				п				п	
Фильтр топливный				З				З			

Свечи зажигания										3	
Жидкость системы охлаждения двигателя	п	п	п	п	п	п	п	3	п	п	п
Масло в двигателе и масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Фильтр воздушный двигателя	п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	п
Фильтр вентиляции салона	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Трансмиссия											
Жидкость в механической коробке передач			п			п			п		
Педаль сцепления (МТ)		п		п		п		п		п	
Жидкость в заднем дифференциале				п			3			п	
Жидкость в раздаточной коробке				п			3			п	
Жидкость в автоматической коробке передач						3					
Кардан, шлицы, крестовины, подвесной подшипник	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ходовая											
Компоненты передней и задней подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шины (не включая запасное колесо)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов											
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система управления											
Компоненты рулевого управления	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система											
Педаль тормоза		п		п		п		п		п	
Стояночный тормоз		п		п		п		п		п	

Трубки, шланги и соединения тормозной системы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дисковые тормоза, диски и колодки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость тормозная и в приводе сцепления	п		п		п		п		п		п
Жидкость тормозная и в приводе сцепления		3		3		3		3		3	
Электрооборудование											
Компьютерная диагностика электронных систем	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Наружные световые приборы и индикаторы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система кондиционирования, компрессор	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС"			3			3			3		