

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ ACURA TLX / 2016 - ..., TLX / 2014 - 2016

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
<b>Двигатель</b>											
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Фильтр вентиляции салона	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Зазоры в клапанах			П			П			П		
Топливный фильтр						З					
Ремень привода ГРМ								З			
Свечи зажигания (иридиевые)	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Частота вращения ДВС на холостом ходу						П					

Охлаждающая жидкость	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиатор кондиционера и радиатор системы охлаждения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Выпускная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Салонный фильтр	з		з		з		з		з		з
<b>Трансмиссия</b>											
Рабочая жидкость трансмиссии				з			з			з	
Масло в переднем дифференциале				з			з			з	
Рабочая жидкость заднего дифференциала	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
<b>Ходовая</b>											
Колеса и давление в шинах, включая запасное колесо	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Детали подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитные чехлы приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Углы установки колес	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Кузов</b>											
Щетки стеклоочистителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние петель и замков дверей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Система управления</b>											
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Тормозная система</b>											
Тормозная жидкость			з			з			з		
Передние и задние тормозные механизмы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные шланги и трубки (включая систему ABS)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Направляющие тормозные суппорты		п		п		п		п		п	

