



Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система кондиционирования			п			п			п		
Ремень ГРМ						З					
Цепь ГРМ					п					п	
<b>Трансмиссия</b>											
Масло в КПП	п	п	З	п	п	п	З	п	п	З	п
Масло в переднем редукторе	п	п	п	п	п	п	З	п	п	п	п
Масло в заднем редукторе	п	п	п	п	п	п	З	п	п	п	п
Масло в муфте полного привода	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Ходовая</b>											
Передняя и задняя подвески		п		п		п		п		п	
ШРУС		п		п		п		п		п	
Шины, глубина протектора	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Колесные диски		п		п		п		п		п	
Колпаки колес		п		п		п		п		п	
<b>Кузов</b>											
Ремни безопасности, пряжки и замки		п		п		п		п		п	
Замок, предохранительные защелки		п		п		п		п		п	
Петли капота, замка, дверей и багажника		п		п		п		п		п	
Лакокрасочное покрытие	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Днище кузова		п		п		п		п		п	
<b>Система управления</b>											
Жидкость гидроусилителя руля		п		п		п		п		п	
Видимые участки рулевого управления		п		п		п		п		п	

Бортовая передача и коническая шестерня (полноприводные версии)			п			п			п		
<b>Тормозная система</b>											
Стояночный тормоз		п		п		п		п		п	
Тормозная система (без снятия колес)	п	п	п		п	п	п		п	п	п
Тормозная жидкость		з		з		з		з		з	
<b>Электрооборудование</b>											
Контрольные лампы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Звуковой сигнал	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Омыватели и стеклоочистители	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Лампа освещения багажного отделения		п		п		п		п		п	