

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FORD TAURUS

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Масло в двигателе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Ремень дополнительного оборудования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Момент зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Свечи зажигания	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Ремень ГРМ	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливная система	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр топлива (ДТ)	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Герметичность узлов		П		П		П		П		П	

Стартер			п			п			п		
Охлаждающая жидкость					3					3	
Внутрисалонный фильтр	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3	п
Трансмиссия											
Масло в АКПП	п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	п
Масло в МКПП	п	п	п	п	п	3	п	п	п	п	п
Ходовая											
Подвеска	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Покрышки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов											
Днище	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Пороги	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Колесные арки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замок багажника	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Лакокрасочное покрытие	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Петли дверей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка капота	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система											
Тормозные колодки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ручник	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Педаль тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумный усилитель тормозов			п			п			п		
Электрооборудование											

