

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FIAT DOBLO / 2014 - ..., DOBLO COMBI / 2014 - ..., DOBLO / 2005 - 2016, DOBLO, 223 / 2005 - 2016

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Ремень привода ГРМ										З	
Зазоры в клапанах		П		П		П		П		П	
Ремни привода навесных агрегатов		П		П		З		П		П	
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева				П				П			
Охлаждающая жидкость				З				З			
Приемная труба системы выпуска и крепление		П		П		П		П		П	

Свечи зажигания	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п
Топливный фильтр				з				з			
Воздушный фильтр	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы				п				п			
Система вентиляции картера двигателя		п		п		п		п		п	
Хладагент системы кондиционирования		п		п		п		п		п	
Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		п		п		п		з		п	
Трансмиссия											
Жидкость гидропривода сцепления (если предназначено)	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Масло в КПП и раздаточной коробке				п				з			
Фильтр КПП						з					
Ходовая											
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов		п		п		п		п		п	
Передняя и задняя подвеска		п		п		п		п		п	
Состояние шин	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система управления											
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рулевое управление		п		п		п		п		п	
Тормозная система											
Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки и барабаны		п		п		п		п		п	
Тормозные колодки и диски	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п
Трубопроводы и шланги тормозной системы		п		п		п		п		п	

