

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FIAT ULYSSE / 1994 - 2002

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
<b>Двигатель</b>											
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Концентрация охлаждающей жидкости и ее уровень		П		П		П		П		П	
Рабочая жидкость системы охлаждения и стеклоомывателя		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания			З			З			З		
Топливный фильтр в баке						З					
Воздушный фильтр		З		З		З		З		З	
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система кондиционирования			П			П			П		
Цепь ГРМ					П					П	

### Трансмиссия

Масло в КПП	п	п	з	п	п	п	з	п	п	з	п
Масло в переднем редукторе	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Масло в заднем редукторе	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п

### Ходовая

Передняя и задняя подвески		п		п		п		п		п	
ШРУС		п		п		п		п		п	
Шины, глубина протектора	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Колесные диски		п		п		п		п		п	
Колпаки колес		п		п		п		п		п	

### Кузов

Ремень безопасности, пряжки и замки		п		п		п		п		п	
Замок, предохранительные защелки		п		п		п		п		п	
Петли капота, замка, дверей и багажника		п		п		п		п		п	
Лакокрасочное покрытие	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Днище кузова		п		п		п		п		п	

### Система управления

Жидкость гидроусилителя руля		п		п		п		п		п	
Видимые участки рулевого управления		п		п		п		п		п	
Бортовая передача и коническая шестерня (полноприводные версии)			п			п			п		

### Тормозная система

Стояночный тормоз		п		п		п		п		п	
Тормозная система (без снятия колес)	п	п	п		п	п	п		п	п	п
Тормозная жидкость		з		з		з		з		з	

