РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ DAIHATSU DOMINO / 2002 - 2006, DOMINO / 2006 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	25000	50000	75000	100000	125000	150000	175000	200000	225000	250000	275000
Двигатель											
Воздушный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масло двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость			З			З			З		
Свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Трансмиссия											
Масло в КПП				З				З			
Ходовая											
Глубина протектора	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Шины и диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Элементы передней и задней подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Лакокрасочное покрытие	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ремни безопасности и инерционные катушки	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Петли, замки и механизмы ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Элементы рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Передние тормозные колодки	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Задние тормозные колодки		З		З		З		З		З	
Стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование											
Электронные системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние клемм АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приборы наружного освещения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Свет фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П