РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HONDA CIVIC / 2011 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Фильтр вентиляции салона	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Зазоры в клапанах			П			П			П		
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)						З					
Свечи зажигания иридиевые	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни (бензиновый двигатель)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П
Рабочие жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Радиатор кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиатор системы охлаждения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Салонный фильтр	З		З		З		З		З		З
Выпускная система	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливопроводы и соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Инжектор		З		З		З		З		З	
Воздушный фильтр	З		З		З		З		З		З
Трансмиссия											
Рабочая жидкость трансмиссии (МТ)				З				З			
Рабочая жидкость трансмиссии (АТ)			З			З			З		
Жидкость привода сцепления			З			З			З		
Ходовая											
Колеса и давление в шинах, включая запасное колесо	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Детали подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Углы установки колес	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Петли и замки дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость ГУР			З			З			З		
Тормозная система											
Тормозная жидкость			З			З			З		
Передние и задние тормозые механизмы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные шланги и трубки (включая систему ABS)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Направляющие тормозных суппортов		З		З		З		З		З	
Электрооборудование											
Щетки стеклоочистителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уровень света фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приборы освещения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стеклоподъемники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П