# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ VOLVO XC70 / 2007 - 2013, XC70 / 2013 - 2016, XC70 / 2004 - 2007, XC70 / 2000 - 2004

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 |
| **Двигатель** | | | | | | | | | | | |
| Трубопроводы топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Жидкости моторного отсека | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | | | З | | | З | | | З | | |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный ремень привода агрегатов, натяжное устройство | | | З | | | З | | | З | | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | | | | | | З | | | | | |
| Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик | | | | | | З | | | | | |
| Фильтр вентиляции картера | | | З | | | З | | | З | | |
| Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Резиновое соединение генератора | | | | | | | | З | | | |
| **Трансмиссия** | | | | | | | | | | | |
| Селектор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Карданная передача | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло и фильтр в КПП | | | | З | | | | З | | | |
| **Ходовая** | | | | | | | | | | | |
| Агрегаты AWD | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины, диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Кузов** | | | | | | | | | | | |
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Двери, капот, крышка багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Система управления** | | | | | | | | | | | |
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Тормозная система** | | | | | | | | | | | |
| Трубопроводы тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная жидкость | | | З | | | З | | | З | | |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| Наружное и внутреннее освещение, световая сигнализация, подсветка панели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Омыватели и очистители ветровых стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Камера предупреждения столкновения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |