# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ VOLVO 940 / 1991 - 1998

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 175000 | 200000 | 225000 | 250000 | 275000 |
| **Двигатель** | | | | | | | | | | | |
| Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость | | | З | | | З | | | З | | |
| Свечи зажигания | | З | | З | | З | | З | | З | |
| **Трансмиссия** | | | | | | | | | | | |
| Масло в КПП | | | | З | | | | З | | | |
| **Ходовая** | | | | | | | | | | | |
| Глубина протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шины и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Элементы передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Кузов** | | | | | | | | | | | |
| Лакокрасочное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности и инерционные катушки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Петли, замки и механизмы ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Система управления** | | | | | | | | | | | |
| Элементы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Тормозная система** | | | | | | | | | | | |
| Передние тормозные колодки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Задние тормозные колодки | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| Электронные системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приборы наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свет фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |