РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LADA 2110 / 1996 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	2500	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
Двигатель											
Крепежные детали опор силового агрегата	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уплотнительные прокладки, сальники	П		П		П		П		П		П
Масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Ремень привода ГРМ		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Состояние шлангов, патрубков и радиатора	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке		П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
Герметичность деталей топливоподачи	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливный фильтр			З		З		З		З		З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра			З		З		З		З		З
Коды неисправностей в памяти ЭБУ системы управления двигателем	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Свечи зажигания			З		З		З		З		З
Датчик концентрации кислорода						З					
Герметичность системы, подвеска глушителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия											
Сцепление	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы тяги привода переключения передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Четкость переключения передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло в КПП		П		П	П	З	П	П		П	П
Ходовая											
Приводы передних колес	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шины, колеса, диски	П		П		П		П		П		П
Балансировка колес	П		П		П		П		П		П
Углы установки колес	П		П		П		П		П		П
Задняя подвеска	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Замки дверей, капота, крышки багажника	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трос привода замка капота				Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Петли и ограничители дверей		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Дренажные отверстия дверей и порогов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Люфт в рулевом управлении		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Пыльники тяг и рулевого механизма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Тормозные шланги и тормозные трубки	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Жидкость в бачке главного тормозного цилиндра	П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Ручной тормоз	П		П		П		П		П		П
Тормозные колодоки тормозных механизмов передних колес		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки тормозных механизмов задних колес			П		П		П		П		П
Вакуумный усилитель тормозов				З			З			З	
Регулятор давления тормозов			П		П		П		П		П
Электрооборудование											
Ремень привода генератора		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стартер				П			П			П	
Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Освещение и световая сигнализация	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Гидрокорректор фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стеклоочистители и стеклоомыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Обогрев заднего стекла	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электропривод стеклоподъемников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электропривод наружных зеркал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Обогрев сидений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П