РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ RENAULT LAGUNA HATCHBACK / 2007 - 2010, LAGUNA ESTATE / 2007 - 2010

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Масло в двигателе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Жидкость системы охлаждения ДВС	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Работоспособность отопителя									П	П	П
Выхлопная система									П	П	П
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Ремень ГРМ с роликами						З					

Приводные ремни с роликами						З					
Свечи зажигания		З		З		З		З	П		
Антифриз									Р		
Тансмиссия											
Сцепление									П	П	П
Ходовая											
Гайки колёс									П	П	П
ШРУСы									П	П	П
Передняя подвеска									П	П	П
Задняя подвеска									П	П	П
Давление в шинах									П	П	П
Кузов											
Омыватели и стеклоочистители переднего и заднего стекол									П	П	П
Днище кузова									П	П	П
Система управления											
Жидкость ГУР									П	П	П
Элементы рулевого управления									П	П	П
Тормозная система											
Уровнень рабочих жидкостей тормозной системы									П	П	П
Тормозные диски и колодки									П	П	П
Стояночный тормоз									П	П	П
Тормозная жидкость						З					
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея									П	П	П

Наружное и внутренне освещение									П	П	П
Электрооборудование и звуковой сигнал									П	П	П