РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ VORTEX TINGO / 2012 - 2014, TINGO / 2010 - 2012

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливная система	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливный фильтр		З		З		З		З		З	
Свечи зажигания	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Обороты холостого хода и инжектор		П				П				П	
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система выпуска отработанных газов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Механизм привода ГРМ					З					З	
Вентиляция, отопление, кондиционирование	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Трансмиссия											
Жидкость гидропривода сцепления	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Масло КПП (4х2)	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Ходовая											
Шасси	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные валы, ступицы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов											
Лобовое стекло, стеклоочистители, стеклоомыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Рулевое управление	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость ГУР	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Тормозная система											
Состояние исполнительных механизмов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Износ колодок, накладок, дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость гидропривода тормозов	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Электрооборудование											
Высоковольтные провода зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Осветительные приборы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Звуковые и световые сигнализаторы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П