# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FIAT 124 SPIDER / 2015 - ...

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| **Двигатель** | | | | | | | | | | | |
| Цепь и натяжитель газораспределительного механизма | | П | | | Р | | | П | | | |
| Система вентиляция картера коленчатого вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Радиатор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Датчики двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр системы кондиционирования | | З | | З | | З | | З | | З | |
| **Трансмиссия** | | | | | | | | | | | |
| Масло в МКПП | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П |
| Масло заднего главного редуктора | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в раздаточной коробке | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Ход педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Ходовая** | | | | | | | | | | | |
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Система управления** | | | | | | | | | | | |
| Рабочая жидкость усилителя рулевого привода | З | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Шаровые наконечники рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевая передача, насос усилителя рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Тормозная система** | | | | | | | | | | | |
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Тормозные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Функционные накладки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки и механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| Кабель зажигания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комп. Диагностика блока ЭБУ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |